



Przy podłączaniu cewki przekaźnika należy pamiętać, że wyjścia cyfrowe DO 1-8 zwierają do GND, czyli jedną stronę A2 przekaźnika należy podłączyć do (+) na gnieździe oznaczonym:



natomiast drugą stronę A1 do wybranego wyjścia na gnieździe Wyjść cyfrowych oznaczonych:



Dlaczego to jest ważne?
Bo kiedy zastosujesz moduł sygnalizatora (led) na przekaźniku to jest on wyposażony w diodę, która przewodzi w jedną stronę. W przypadku niewłaściwego podłączenia może to prowadzić do zwarcia (+) do masy urządzenia poprzez porty DO1-8. Prowadzi to do uszkodzenia urządzenia.

